

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر یکطرفه (خودکار) مدل ویفری دو دیسکه pn ۱۶



محدوده کاربری: آب، بخار، تأسیسات خانگی و صنعتی

کاربرد:

- جلوگیری آبی از برگشت آب به محض قطع شدن فشار ورودی در محدوده فشار مجاز کاری و جلوگیری از ضربه قوچی ناشی از برگشت آب
- باز شدن دریچه با فشار ورودی موردنظر با انتخاب میزان قدرت فنر بکار رفته در ساخت شیر

روش نصب و بهره برداری شیر:

۱. بصورت افقی، مایل و عمودی قابل استفاده است.
 ۲. شیریکطرفه (خودکار) با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است نصب می گردد.
 ۳. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
 ۴. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
 ۵. این شیر فاقد فلنج است بنابراین برای نصب آن از فلنج ها و واشرهای آببندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده شود.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.